

RE-003VC作業手順書

ヘッドライト黄ばみ落とし

techno.sotech

発行: 株式会社テクノ・ソテック
神奈川県横浜市西区戸部本町33-13
Tel.045-324-0834 fax.045-324-0847

RE-2200V(黄ばみ落とし)

STEP1: 準備



必要に応じてヘッドライト廻りにマスキングを行って下さい。
※RE-2200Vは塗面に付着しても傷める事はありません。

STEP2: 作業



付属スポンジの粗い部分でヘッドライト全体にRE-2200Vを塗り込んで下さい。直ぐに黄ばみが浮き上がります。

STEP3: 拭き上げ



綺麗な乾いたタオルで擦るように拭き上げ黄ばみが消えたらタオルの綺麗な部分で磨く様に拭き上げて下さい。
※この工程で約3ヶ月間再劣化を防ぎます。

RE-3210K(下地処理), RE-3000C(レンズコート)

STEP4: 下地処理



RE-2200Vのワックス成分を除去するため、RE-3210Kでレンズを脱脂して下さい。
※脱脂後に白く濁った場合は綺麗なウエス、ペーパータオル等で乾拭きして下さい。

STEP5: 仕上げ



八つ折りしたティッシュにRE-3000Cを軽く染みらせてヘッドライト全体へ縦・横方向に塗布して下さい。※液剤は少量でレンズ全体に広がります。拭取りは不要です。



☆【レンズコート施工注意】☆

- ・ヘッドライトに付着しているゴミ水分は必ず拭き取ってください。
- ・レンズコート施工後はヘッドライトに触れず2時間以上放置してください。
- ・乾燥中は水分が付着しないようにして下さい。