

## レンズコートPROキット

### 使用説明書

#### リバイブ・ファインクリーナー RE-2000K

- ①ライトレンズ表面の異物・及び大きな汚れは水洗い等で、洗い流します。
- ②車両側のレンズ周りをマスキンします。(レンズ以外に付着しますとシミになる場合があります。)
- ③付属のスポンジに本品を適量染みこませ、レンズの黄ばみが取れるまで縦横にこすりながら塗り込みます。

**注意:黄ばみが強い場合は、塗布後レンズ面にティッシュを覆い被せ少し放置します。**

- ④黄ばみが浮かび上がってきたら、時間をおかず、絞ったタオル等で、本品と汚れを拭き取ります。



**注意:使用後のスポンジやタオルは直ちに水洗いして下さい。**

**※ライトレンズに傷が付かない様に、付属のスポンジは研磨剤の無いものを使用しています、消耗や紛失した場合は、当社にお求めか又は、必ず研磨剤の無いスポンジをご使用下さい。**

#### リバイブ・レンズコート RE-3000C

- ①ライトレンズの表面が乾いていることを確認して下さい。
- ②本品を8つ織りにしたティッシュ等に適量染みこませ、レンズ面全面にゆっくりとムラが出ないように横方向になぞります。

**注意:液を厚く塗ると液だれやクラックの原因になります。**

**注意:レンズ表面の皮膜が剥がれている箇所にはゆっくりなぞって下さい。**

- ③塗布後は、そのまま、2時間程度放置します。塗布面はさわらないで下さい。

**注意:外気温度で乾燥時間が変わります。(外気温15℃で2時間~3時間です。)**

**注意:乾燥した使用後のティッシュはコート剤が硬化しています、再度の使用は避けてください。**



#### ミストオフ RE-2500MH-レンズ表面の剥がれ補修剤

- ①リバイブファインクリーナーで洗浄を先に済ましてください。
- ②ライトレンズの表面が乾いていることを確認して下さい。
- ③ミストオフを専用クロス(赤)に適量を付け白ぼけになっている箇所やトップコートの剥がれている箇所のレンズ表面に円を描くようこすります。
- ④レンズ表面に薄いキズが残った場合はミストオフを新しいウエスでこすり、拭き取ります。

汚れが強い時は別売のポリシャキットをお使い下さい。

**注意:ウールバフは高温になります、低温での作業をお願いします。**



◆専用クロス



◆ミストオフ



◆ポリシャキット

- ◆レンズコートRE-3000Cのコート剤の乾燥に2~4時間程度かかります、短時間で仕上げるときにはRE-6000コート剤スーパーワンで仕上げます。シリコン系の保護剤で長期間の効力が有ります。(約半年)

**注意:レンズ以外で使用する場合は部位ごとに作業を終えて下さい。**

**例:ボンネットに擦り込みが終わったら他の部位に移らず、すぐ拭き取り、そして次に天井やトランク等に作業を移って行く手順で行って下さい。**



#### 使用・保管上の注意

- 使用前に必ず目立たないところで使用し、異常があれば使用は避けてください。
- 吸引・飲用不可、人体に害があります、取り扱いにご注意下さい。
- かぶれる場合があります、保護手袋を着用し、作業してください。
- 誤って眼に入った場合は十分な水で洗い流し、医師の診察を受けて下さい。
- 換気の良い場所で作業して下さい。
- シミになる場合があります、衣服への付着にはご注意ください。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。

**※温度が40℃以上になるところや、直射日光の当たるところの保管は厳禁です。**